CUIDADOS GENERALES PARA UN RELOJ RESISTENTE AL AGUA C

* NO MANIPULE NINGÚN BOTÓN CUANDO EL RELOJ ESTÉ MOJADO O BAJO EL AGUA..
* NO SE DÉ DUCHAS CALIENTES NI TENGA SESIONES DE SAUNA CON EL RELOJ PUESTO: EL CALOR EXTREMO PUEDE DAÑARLO.
* TRAS CUALQUIER CONTACTO CON AGUA SALADA, ARENA O BARRO, ACLARAR EL RELOJ CON AGUA DULCE Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.
* LAS CORREAS DE PIEL SE DAÑAN FÁCILMENTE EN FUNCIÓN DE LAS VECES QUE SE EXPONGAN AL AGUA. CADA VEZ QUE SE MOJE EL RELOJ, SEQUE CUIDADOSAMENTE LA CORREA CON UN PAÑO SUAVE PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA.

IMPORTANTE

ESTE RELOJ VIENE EQUIPADO CON UN MECANISMO DE MOVIMIENTO AUTOMÁTICO, CON FUNCIÓN DE CUERDA MANUAL.

EL MOVIMIENTO SE ALIMENTA MEDIANTE:

. i. Movimiento giratorio de la corona (o)
ii. Movimientos de la muñeca (o)
iii. Mediante un rotor de relojes

Display dell'orologio e regolazione dell'ora [A]

Posizione della corona 1
- Posizione di partenza o posizione di avvolgimento

Posizione della corona 2
Posizione di regolazione dell'ora
- Tirare delicatamente la Corona fino a farle raggiungere questa posizione
- Ruotare la corona in senso orario per regolare l'ora

Lancetta delle ore

Lancetta dei minuti

Lancetta dei secondi

Regolazione dell'ora

Impermeabile [B]

Il vostro nuovo orologio è impermeabile. Vi invitiamo a controllare la dicitura sulla parte posteriore dell'orologio. Di seguito vengono presentate le informazioni d'uso pertinenti.

- **Impermeabile 3ATM o 30M (100 piedi)**
  Resistente agli schizzi di acqua mentre ci si lavano le mani. Consigliamo tuttavia di non indossarlo quando si sta nuotando o facendo immersione.
- **Impermeabile 5ATM o 50M (165 piedi)**
  Adatto per fare la doccia o quando si sta nuotando in acque poco profonde.
- **Impermeabile 10ATM o 100M (330 piedi)**
  Adatto per il nuoto, nuoto con respiratore. Consigliamo tuttavia di non indossarlo mentre si nuota sott'acqua con l'autorespiratore.
- **Impermeabile 20ATM o 200M (660 piedi)**
  Soddisfa elevati requisiti di impermeabilità ed è adatto mentre si nuota sott'acqua con l'autorespiratore. Consigliamo tuttavia di non nuotare o fare immersione indossando l'orologio a meno che non disponga di una corona a vite e sia impermeabile almeno fino a 10ATM o 100 metri.

ISTRUZIONI GENERICHE DI MANUTENZIONE PER UN OROLOGIO IMPERMEABILE [C]

- Non usare nessun pulsante quando l'orologio è umido o si trova in acqua.
- Non indossare l'orologio all'interno di docce calde o saune. Il calore estremo può danneggiare l'orologio.
- Dopo l'uso in acqua salata, o dopo essere entrato in contatto con sabbia o fango, risciacquare l'orologio sotto l'acqua fresca e asciugarlo con un panno morbido.
- I cinturini in pelle si danneggiano più facilmente se esposti con frequenza all'acqua. Dopo ogni uso in acqua, asciugare il cinturino con uno straccio morbido per migliorarne la durata di vita.

IMPORTANTE

L'orologio è alimentato da un movimento automatico, con funzione di avvolgimento manuale.
Il movimento viene alimentato mediante:

i. avvolgimento della corona (o)
ii. movimenti del polso (o)
iii. avvolgitore dell'orologio

- ii, iii *SOLO LA VERSIONE AUTOMATICA*

STÜHRLING ORIGINAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS – SK

SKELETON
REMONTAGE AUTOMATIQUE/MANUEL

AFFICHAGE MONTRE ET RÉGLAGE DE L'HEURE A

COURONNE EN POSITION 1
- Position de base ou position de remontage
COURONNE EN POSITION 2
Position réglage de l'heure
- Mettre délicatement la couronne dans cette position
- Faire tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure.



ÉTANCHÉITÉ B

Votre nouvelle montre est étanche. Vérifiez la marque à l'arrière de la montre, et lisez les recommandations d'utilisation correspondantes ci-dessous.

- **Étanchéité 3ATM ou 30M (100 pieds)**

Supporte les aspersions d'eau pendant le lavage de mains. Mais ne doit pas être porté pour nager ou plonger

- **Étanchéité 5ATM ou 50M (165 pieds)**

Adaptée pour prendre une douche ou nager en eaux peu profondes.

- **Étanchéité 10ATM ou 100M (330 pieds)**

Convient pour la natation, la plongée avec tuba (snorkeling), mais ne doit pas être utilisée pour la plongée sous-marine avec bouteille.

- **Étanchéité 20ATM ou 200M (660 pieds)**

Répond aux plus strictes demandes d'étanchéité et convient pour la plongée sous-marine.

Nous vous recommandons de ne pas nager ou plonger avec votre montre sauf si elle possède une couronne vissée et qu'elle est étanche à moins 10ATM ou 100 mètres.

ENTRETIEN DES MONTRES ÉTANCHES EN GÉNÉRAL C

- N'ACTIONNER AUCUN BOUTON QUAND LA MONTRE EST MOUILLÉE OU DANS L'EAU
- NE PAS PORTER LA MONTRE SOUS UNE DOUCHE CHAUDE OU DANS UN SAUNA. LES CHALEURS EXTRÊMES PEUVENT L'ENDOMMAGER.
- APRÈS UTILISATION DANS L'EAU SALÉE OU UN CONTACT AVEC DU SABLE OU DE LA BOUE, RINCER LA MONTRE SOUS UN FILET D'EAU DOUCE ET L'ESSUYER AVEC UN CHIFFON DOUX.
- LES BRACELETS EN CUIR SONT PLUS FACILEMENT ABIMÉS PAR UNE EXPOSITION FRÉQUENTE À L'EAU. APRÈS CHAQUE UTILISATION DANS L'EAU, ESSUYER LE BRACELET AVEC UN CHIFFON DOUX, POUR PROLONGER SA DURÉE DE VIE.

IMPORTANT

CETTE MONTRE EST ÉQUIPÉE D'UN MOUVEMENT AUTOMATIQUE, AVEC UNE FONCTION REMONTAGE MANUEL.
CE MOUVEMENT EST ALIMENTÉ
i. Par le remontage de la couronne (ou)
ii. Par le mouvement du poignet (ou)
iii. Par le dispositif de remontage automatique.

- *ii, iii UNIQUEMENT SUR LA VERSION*

DIAGRAMA Y CONFIGURACIÓN HORARIA A

CORONA – POSICIÓN 1

Posición predeterminada o de cuerda

CORONA - POSICIÓN 2
Posición de configuración de la hora
- Tire de la corona con cuidado hacia afuera para ponerla en esta posición.
- Gire la corona hacia delante para configurar la hora.



RESISTENCIA AL AGUA B

Su nuevo reloj es resistente al agua. Compruebe la marca situada en la parte trasera del mismo para conocer las recomendaciones de uso pertinentes.

***Resistencia al agua de 3ATM o 30M (100 pies)**
Resistencia a las salpicaduras de agua que se producen al lavarse las manos. El reloj no deberá llevarse puesto mientras nade o bucee.

***Resistencia al agua de 5ATM o 50M (165 pies)**
Adecuado para llevarlo puesto mientras se duche o mientras nade en aguas poco profundas.

***Resistencia al agua de 10ATM o 100M (330 pies)**
Adecuado para nadar y realizar buceo de superficie. No apto para buceo de profundidad.

***Submarinismo a 20ATM o 200M (660 pies)**
Reúne los requisitos más estrictos en materia de impermeabilidad y es apto para buceo de profundidad.

No se recomienda que nade ni bucee con su reloj puesto a menos que cuente con corona de rosca y que tenga una resistencia al agua de al menos 10ATM o 100 metros.